

TEMARIO

1.- Estructura de una fuente de alimentación conmutada



2.- Problemas de encendido, apagado y secuencias de encendido en pantallas LG modelos 47LU35, 42LG50 y 42LG70



3.- Mediciones en la fuente de alimentación TV LCD Sony con CCFL, distribución de voltaje en la tarjeta principal




4.- Falla en TV LG modelo 32LC56; la pantalla se enciende pero no hay imagen ni sonido




5.- Mediciones en el inversor TV con CCFL



6.- Falla en TV Sharp modelo LC-37D44U; la pantalla no enciende



7.- Falla en TV Samsung modelo LN40T71BD; no enciende, daño en el inversor



TEMARIO


8.- Falla en TV Mitsui modelo MTV32121LCD; no hay sonido



9.- Falla en TV Philips modelo 22PFL4507/F8; no enciende




10.- Falla en TV Philips modelo 22PFL4507/F8; falla en convertidores DC-DC



11.- Falla en TV Samsung modelo LN32B360C5D; alteración del nivel de volumen




12.- Falla en TV Speler modelo SP-LED19; la pantalla no se ilumina, aunque existe sonido



13.- Mediciones en la sección de la fuente e inversor en un televisor a LED




14.- Falla en TV Sharp modelo LC-32D43U; la pantalla no enciende



TEMARIO

15.- Falla en TV Sony modelo KDL-40BX450



Formas de pago

México

BANCARIO  **Bancomer**

A nombre de:
Centro Nacional de Refacciones S.A. de C.V.
0451368397

Tiendas 
5204-1672-4188-4394
Tarjeta BANAMEX

Pagos con tarjeta de crédito:

Todas las tarjetas, excepto American Express

A 6 meses sin intereses Tarjeta Bancomer (no aplica en tarjetas de autoservicios)

Otros Países



Western Union:

Los pagos se deben dirigir a:

Nombre: Luis Alberto Tamiet Cousillas
Dirección: Dr. Luis A. Ferrand 4761/2
Montevideo - Uruguay



pagos@mdcomunicacion.com

www.electronicayservicio.com



México: 55 54 96 58 20

Tel. (0155) 29 73 11 22

Otros países: Tel. 521 55 5496-5820